American Red Cross MICROLINK FR160


Self-Powered AM/FM, NOAA Weather Radio with Flashlight, Solar Power and Cell Phone Charger





American Red Cross Radio Line By Etón Corporation





NEED HELP? CONTACT US.

Etón Corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, CA 94303, USA. 1-800-872-2228 (U.S.); 1-800-637-1648 (Canada); 650-903-3866 (worldwide); M-F, 8:00-4:30, Pacific Standard Time: www.etoncorp.com.

WARNING

- · Do not expose this appliance to rain or moisture.
- Do not submerge or expose for extended period to water.
- · Protect from high humidity and rain.
- Only operate within specified temperature range (0 °C to 40 °C).
- Unplug immediately if liquid has been spilled or any object has fallen into the apparatus
- Clean only with a dry cloth. Do not use detergents or chemical solvents as this might damage the finish.
- Unplug and disconnect external antennas during lightning storms.
- · Do not remove cover [or back].
- · Refer servicing to qualified service personnel.

ENVIRONMENT

Disposal

According to the European Directive 2002/96/EC all electrical and electronic products must be collected separately by a local collection system. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.



POWER SOURCES

- 1. Rechargeable battery pack (included).
- 2. AC adapter/charger (not included).
- 3. Solar power adapter.

CHARGING THE BATTERY PACK

- Turn the crank for about 90 seconds. This will result in 30-40 minutes of low volume play.
- Place the unit directly in sunlight. The solar power adapter on the top of the unit charges it automatically. About 8-10 hours in the sun will allow about 3-5 hours of play.

CELL PHONE CRANK CHARGING

Because cell phone batteries vary in their current ratings, we cannot specify charging rates or usage time. 10 to 15 minutes of cranking may result in 1 or more minutes of talk-time.

- 1. Set POWER/VOLUME control to OFF position.
- 2. Select CELL with the slide switch.
- 3. Plug the cell phone charging cord into the USB Phone Charge socket.
- Plug other end of your USB socket into the cell phone's charging socket.
- 5. Rotate the dynamo crank about 2 turns per second.

TURNING THE RADIO ON AND OFF

Turn it on with the ON/OFF/VOLUME control.

To turn it off, set the ON/OFF/VOLUME control to OFF.

ADJUSTING THE VOLUME

Set VOLUME control to the desired level.

TUNING-IN STATIONS

- Select AM, FM or WB (weather band) channel 1-7 with the band selector switch. For FM and WB, fully extend the telescopic antenna. When using only AM the antenna
 - need not be extended.
- 2. Adjust the volume with the VOLUME control.
- 3. Tune stations with the TUNE knob, or tune in WB with the 7-position switch.

USING THE LIGHT

Turn on the light on and off with the light switch on the top of the unit.

EARPHONE JACK

Plug in earphones (not included). Sound is heard from both sides in monaural.



WARRANTY REGISTRATION

To ensure full warranty coverage or product updates, registration of your product should be completed as soon as possible after purchase or receipt. You may use one of the following options to register your product:

- 1. By visiting our website at http://www.etoncorp.com.
- 2. Mail in enclosed warranty card.
- Mail your registration card or information to the following address; Include your name, full mailing address, phone number, model purchased, date purchased, retail vendor name and product serial number (typically located in or near the battery compartment):

Etón Corporation

1015 Corporation Way Palo Alto, CA 94303

LIMITED WARRANTY

Retain the warranty information from your warranty card with your proof of purchase or the Limited Warranty information can also be viewed at www.etoncorp.com.


SERVICE FOR YOUR PRODUCT

To obtain service for your product, we recommend first contacting an Etón service representative at 800-872-2228 US, 800-637-1648 Canada or (650) 903-3866 for problem determination and trouble-shooting. If further service is required, the technical staff will instruct how to proceed based on whether the radio is still under warranty or needs non-warranty service.

WARRANTY – If your product is still in warranty and the Etón service representative determines that warranty service is needed, a return authorization will be issued and instructions for shipment to an authorized warranty repair facility. Do Not ship your radio back without obtaining the return authorization number.

NON-WARRANTY – If your product is no longer under warranty and requires service our technical staff will refer you to the nearest repair facility that will be able to best handle the repair.

For service outside of North America, please refer to the distributor information included at time of purchase/ receipt.



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ -NOUS.

Etón Corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, CA 94303, USA. 1-800-872-2228 (U.S.); 1-800-637-1648 (Canada); 650-903-3866 (worldwide); M-F, 8:00-4:30, Pacific Standard Time: www.etoncorp.com.

AVERTISSEMENT

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas immerger ou exposer à l'eau pendant une lonque période.
- Protéger d'une grande humidité et de la pluie.
- Débrancher immédiatement si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si un objet quelconque est tombé à l'intérieur.
- Nettoyer seulement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de détergents ni de solvants chimiques qui pourraient endommager le fini.
- Débrancher et déconnecter l'antenne extérieure en cas d'orages.
- Ne pas enlever le couvercle [ou l'arrière].
- S'adresser à du personnel qualifié pour la maintenance.

Environnement

Mise au rebut

Conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC tous les produits électriques et électroniques doivent être récupérés séparément par un système local de collecte.

Veuillez agir suivant les règles locales et ne pas mettre au rebut vos vieux appareils avec vos déchets ménagers ordinaires.



SOURCE D'ALIMENTATION

- 1. Block-pile rechargeable (fourni).
- 2. Adaptateur/chargeur courant alternatif (non fourni).
- 3. Adaptateur chargeur solaire.

RECHARGE DU BLOCK-PILE

- Tournez la manivelle pendant environ 90 secondes. Cela procurera 30-40 minutes d'écoute à bas volume.
- Placez l'unité à la lumière directe du soleil. L'adaptateur chargeur solaire sur le dessus de l'appareil le recharge automatiquement. Environ 8-10 heures au soleil vous permettront 3-5 heures d'écoute.

RECHARGE DU TÉLÉPHONE PORTABLE AVEC LA MANIVELLE

Parce que les batteries des téléphones portables sont très variables dans leurs caractéristiques, nous ne pouvons pas spécifier la vitesse de recharge ni la durée d'utilisation. 10 à 15 minutes de manivelle peuvent fournir 1ou plusieurs minutes de conversation.

- 1. Mettre la commande POWER/VOLUME sur la position OFF
- 2. Sélectionner CELL avec l'interrupteur à glissière.
- 3. Brancher le cordon de recharge du téléphone dans la prise USB.
- 4. Brancher l'autre extrémité de votre prise USB à la prise de recharge du téléphone.
- 5. Faire tourner la manivelle de la dynamo 2fois par seconde environ.

ÉCLAIRER ET ÉTEINDRE LA RADIO

Éclairez-la avec la commande ON/OFF/VOLUME . Pour l'éteindre, mettez la commande ON/OFF/VOLUME sur OFF.

RÉGLAGE DU VOLUME

Mettez la commande VOLUME sur le niveau désiré.

PROGRAMMATION DES STATIONS

- Sélectionner AM, FM or WB (chaîne météo) canal 1-7 avec le bouton de sélection des bandes. Pour FM et WB, déplier entièrement l'antenne télescopique. Si on utilise seulement AM l'antenne n'a pas besoin d'être dépliée.
- 2. Régler le volume avec la commande VOLUME .
- 3. Syntoniser les stations avec le bouton TUNE , ou régler le mode WB avec le bouton à 7 positions.

ÉCLAIRAGE

Éclairer et éteindre avec le bouton LIGHT sur le dessus de l'appareil.

PRISE POUR ÉCOUTEURS

Brancher les écouteurs (non fournis). On entend le son des deux côtés en monaural



ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin d'assurer une couverture complète de la garantie et les mises à jour du produit, l'enregistrement de votre produit doit être effectué le plus tôt possible après l'achat ou la réception. Vous pouvez utiliser une des options suivantes pour enregistrer votre produit:

- 1. En consultant notre site web http://www.etoncorp.com.
- 2. Par courrier avec la carte de garantie ci-jointe.
- 3. Envoyer votre carte d'enregistrement ou vos coordonnées à l'adresse suivante; Il faut indiquer votre nom, adresse postale complète, n° de téléphone, le nom du modèle acheté, la date d'achat, le nom du vendeur et le numéro de série du produit (habituellement situé dans ou près du compartiment du block-pile):

Etón Corporation

1015 Corporation Way Palo Alto, CA 94303

GARANTIE LIMITÉE

Conservez l'information de garantie de votre carte de garantie avec votre preuve d'achat ou bien l'information de garantie limitée peut être consultée sur www.etoncorp.com.

MAINTENANCE DE VOTRE PRODUIT


Pour obtenir la maintenance de votre produit, nous recommandons de contacter d'abord le service clientèle Etón au 800-872-228 US, 800-637-1648 Canada or (650) 903-3866 pour déterminer le problème et le dépannage. Si une intervention complémentaire est nécessaire, l'équipe technique vous indiquera la façon de procéder suivant que la radio est toujours sous garantie ou si elle nécessite une intervention hors garantie.

MICROLINK FR160 MANUAL D'OPÉRATION

GARANTIE – Si votre produit est toujours sous garantie et si le représentant du service clientele de Etón juge nécessaire une réparation garantie, une autorisation de retour sera délivrée ainsi que les instructions pour l'expédition à un atelier agréé pour la réparation sous garantie. NE RENVOYEZ PAS votre radio sans avoir obtenu le numéro d'autorisation de retour.

HORS GARANTIE – Si votre produit n'est plus sous garantie et nécessite une reparation, notre équipe technique vous adressera à l'atelier de réparation le plus proche qui sera apte à réaliser au mieux la réparation.

Pour une réparation hors de l'Amérique du Nord, veuillez vous reporter à l'information sur les distributeurs qui vous a été fournie lors de l'achat/réception.



¿NECESITA AYUDA? PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

Etón Corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, CA 94303, USA. 1-800-872-2228 (U.S.); 1-800-637-1648 (Canada); 650-903-3866 (worldwide); M-F, 8:00-4:30, Pacific Standard Time; www.etoncorp.com.

ATENCIÓN

- No exponer este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- No sumergir ni exponer al aqua durante un período prolongado.
- Proteger contra la humedad alta v la lluvia.
- Desenchufar inmediatamente en caso de derrame de líquidos o de caída de cualquier objeto sobre el aparato.
- Limpiar únicamente con un trapo seco. No usar detergentes ni solventes químicos, ya que estos podrían dañar el acabado del producto.
- Desenchufar y desconectar antenas externas durante tormentas eléctricas
- No retirar la tapa [ni la parte de atrás].
- Referir cualquier revisión del aparato a personal de servicio cualificado.

Medio Ambiente

Desecho

Según la Directiva Europea 2002/96/EC, todos los productos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos de forma separada por parte un sistema local de recogida.

Por favor, actúe de acuerdo a sus leyes locales y no deseche sus productos vieios en la basura normal de su casa.



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

- 1. Paquete de baterías recargables (incluido).
- 2. Adaptador/cargador de corriente alterna (no incluido).
- 3. Adaptador de energía solar.

CARGA DEL PAQUETE DE BATERÍAS

- Gire la manivela durante aproximadamente 90 segundos.
 Esto resultará en 30-40 minutos de reproducción a bajo volumen.
- Coloque la unidad directamente frente a la luz del sol.
 El adaptador de energía solar de la parte superior de la unidad la cargará automáticamente. Harán falta de 8 a 10 horas de sol para hacer posibles de
 - 3 a 5 horas de reproducción.

CARGA POR MANIVELA DEL TELÉFONO CELULAR

Puesto que las baterías de los teléfonos celulares varían en capacidad, no podemos especificar capacidades de ni tiempo de uso. Un giro de manivela de 10 a 15 minutos pueden producir 1 ó más minutos de tiempo de habla.

- 1. Situar el control de POWER/VOLUME en la posición de OFF.
- 2. Seleccionar CELL por medio del interruptor de selección.
- 3. Conectar el cable de carga del teléfono al enchufe USB de Carga de Teléfono.
- 4. Conectar el otro extremo del enchufe USB al enchufe de carga del teléfono celular.
- 5. Girar la manivela dinamo a unas 2 vueltas por segundo.

ENCIENDER Y APAGAR LA RADIO

Para encenderla, sírvase del control de ON/OFF/VOLUME. Para apagarla, ajuste el control de ON/OFF/VOLUME a la posición de OFF.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Aiuste el control de VOLUME (VOLUMEN) al nivel deseado.

SINTONIZACIÓN DE EMISORAS

- Seleccione los canales de 1 a 7 de AM, FM o WB (frecuencia meteorológica) mediante el interruptor selector de frecuencias. Para FM y WB, extienda la antena telescópica en su totalidad. Con la frecuencia AM no habrá necesidad de extender ninguna antena.
- Ajuste el volumen mediante el control de VOLUMEN.
- Síntonice emisoras mediante el control de TUNE (SINTONÍAS), o sintonice la WB con el interruptor de 7 posiciones.

USO DE LA LUZ

Encienda y apague la luz en con el interruptor de luz en la parte superior de unidad.



CONECTOR DE AURICULARES

Conecte sus auriculares (no incluidos). Se escuchará sonido monoaural por ambos lados.

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para asegurar una plena cobertura por parte de la garantía o de actualizaciones del producto, usted deberá completar el registro de su producto lo antes posible después de su compra o recibo. Sírvase de cualquiera de las opciones siguientes para registrar su producto:

- 1. Visita a nuestro sitio web http://www.etoncorp.com.
- 2. Envío por correo de la tarieta de garantía incluida.
- 3. Envío de su tarjeta de registro o sus datos a la dirección siguiente; incluyendo su nombre, su dirección completa de envío, su número de teléfono, el modelo comprado, la fecha de compra, el nombre del establecimiento de venta, y el número de serie del producto (localizado generalmente en/cerca del compartimiento de las baterías):

Eton Corporation

1015 Corporation Way Palo Alto, CA 94303

GARANTÍA LIMITADA

Conserve la información de la garantía presente en su tarjeta de garantía junto a su prueba de compra; o bien puede obtener información acerca de la Garantía Limitada en www. etoncorp.com.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE SU PRODUCTO

Para obtener un servicio de reparación de su producto, recomendamos, lo primero, que usted se ponga en contacto con un representante del servicio de reparación de Eton.

GUÍA DE FUNCIONADMIENTO DE MICROLINK FR160

llamando al 800-872-2228 EE.UU., 800-637-1648 Canadá ó (650) 903-3866 para determinar el problema y su solución. Sí se requiriera un servicio adicional, el personal técnico le instruirá acerca de cómo proceder, dependiendo de si la radio está todavía bajo garantía o de si necesita un servicio de no garantía.

GARANTÍA – Si su producto aún se encuentra en garantía y el representante de servicio de reparación de Eton determina que es necesario un servicio de garantía, se emitirá una autorización de envío de vuelta acompañada de instrucciones de envío a una tienda autorizada de servicio de reparación de garantía. No envíe su radio de vuelta sin previa obtención de un número de autorización de devolución.

NO GARANTÍA – Si su producto ya no se encuentra en garantía y requiere de servicio de reparación, nuestro personal técnico le referirá a la instalación de reparación más cercana y que mejor sea capaz de hacerse cargo de la reparación.

Para el servicio de reparación fuera de Norteamérica, por favor refiérase a la información del distribuidor incluida en el momento de compra/recibo del producto.



Etón Corporation

Corporate Headquarters 1015 Corporation Way Palo Alto, California 94303 USA tel +1 650-903-3866 tel +1 800-872-2228 fax +1 650-903-3867

Etón Canada

1 Yonge Street, Suite 1801 Toronto, Ontario M5E 1W7 Canada tel +1 416-214-6885